

网络摄像机

手机远程访问-无极 APP_使用说明

一、安装 APP:

1. APP 名称: 无极, 下载地址: <https://www.pgyer.com/iwuji>
2. 输入地址, 用浏览器打开, 点击下载, 自动安装。
3. 安装后手机桌面显示图标如下图片即为安装完成。



二、注册账号:

1. 点击打开 APP 无极, 如图:



登录

[注册账号](#) [找回密码](#)

2. 第一次登陆请点击“注册账号”, 如图:



注册账号

请输入手机号

请输入验证码 获取

请输入密码 

注册

3. 输入手机号，获取验证码，点击“获取”，并输入密码(密码为个人保密，建议不要过于简单且牢记)。
4. 点击注册。
5. 注册成功后返回登陆页面即可登陆，如已注册则直接输入用户名、密码，点击登陆。

三、登陆：

在登陆页面输入用户名和密码，点击“登陆”。

四、查看图像：

(一) 查看远程摄像机图像：


1. 点击右上角的“+”，进入添加设备界面。
2. 输入设备唯一的 ID 号(HD 开头的 7 位数字)，或者扫描二维码。
3. 输入设备登陆密码，默认密码是 123456。
4. 输入设备别名，别名由用户随意定义，比如“办公室前台”。
5. 点击“确定”按钮，如图：



6. 添加成功后，自动返回首页，设备显示“在线”即可正常登陆，如图：



7. 点击在线设备，进入图像浏览页面，如图：



（二）查看本地局域网摄像机图像：

1. 在“添加设备”界面点击“局域网搜索”按钮，如图：

2. 出现局域网所有在线设备，如图：



3. 点击要浏览的设备，进入添加设备界面，设备 ID 号自动填写到 ID 号一栏，输入密码和别名，点击确定，即可浏览局域网设备图像。